
Тобі знадобиться

- кришка від пластикової пляшки (2 шт.)
- дерев'яна шпажка
- паперове горнятко
- шнур, ⌀3 мм (15 см)
- дріт металевий, ⌀1–1,5 мм (12 см)
- гайка, М4 (3 шт.)
- намистина з отвором (2 шт.)
- наліпки «очі» (2 шт.)
- кольоровий картон, А5
- олівець
- ножиці
- термопістолет зі стрижнями
- ручна дриль
- фломастер
- двосторонній скотч
- плоскогубці з кусачками

Крок за кроком

1. Роздивись, як виглядає на рисунку перевертун.
2. Зроби по два отвори, один навпроти одного, з боків кришки для «рук» і «ніг» перевертуна.
3. Крізь отвори для «рук» просунь дріт. Він має проходити досить вільно. Підігни кінці дроту догори. Не затискай кришку, вона має обертатися.
4. Відклади 25 мм та оберни кінці дроту 1–2 рази навколо дерев'яної шпажки. Притисни плоскогубцями, щоб «руки» не прокручувалися. Обріж зайве плоскогубцями.
5. Крізь отвори для «ніг» просунь шнур. Поки нічого не підрізай.
6. Двічі обведи другу кришку на картоні. Виріж два кола.
7. Наклей на обидва кола двосторонній скотч та обріж зайве.
8. Приклей другу кришку до першої термоклеєм.
9. Наклей паперові кола на кришки.
10. З одного боку наклей очі й домалюй рот, щоб вийшло лице.
11. Зроби в горнятку невеличкі отвори, один навпроти одного, ближче до дна.
12. Просунь шпажку крізь отвори. Обріж гострий кінчик плоскогубцями.
13. Час завершити створення «ніг». Одягни на кінці шнура намистини. Зав'яжи вузлики так, щоб коли підріжеш кінчики, «ноги» не торкалися поверхні, на якій стоятиме горнятко.
14. Найімовірніше, перевертун буде змушувати перевертатися на бік і горнятко. Щоб встановити рівновагу, одягни на шпажку з протилежної сторони дві чи три гайки і зафіксуй їх термоклеєм, щоб не спадали.

Час для випробування!



Випробування

Обертай шпажку з того боку, де прикріплено гайки, та спостерігай за тим, як смішно рухається перевертун.